

Stappenplan voor het recoaten van de vloer

Stap 1: Voorbereiding van de vloer <ul style="list-style-type: none">• Beoordeel of de vloer geschikt is voor recoaten.• Maak de ruimte vrij. Dek de uitgang of andere plekken waar het schrobwater niet mag komen af. Plaats een grote mat bij de uitgang om gebruikte materialen op te leggen om vervuiling van andere vloeren te voorkomen.• Verwijder stickers, lijmresten of dergelijke met een plamuurmes.• Reinig oppervlakkige vlekken met een vloerreiniger.• Maak de vloer stofvrij en verwijder los vuil met een stofwisser.	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• Afdekfolie of absorptiestrips• CaluPaint plamuurmes• CALU TTS lamello stofwisdoekhouder + CALU TTS steel + CALU TTS triple-D wisdoeken• CaluGreen BIO F1 dagelijkse vloerreiniger
Stap 2: De vloer strippen <ul style="list-style-type: none">• Breng de CaluClean F40 Stripper Extra verdund aan met een mop en laat het minimaal 5 minuten inwerken. Voorkom dat de oplossing opdroogt door de oplossing tijdens de inwerktijd voortdurend in beweging te houden met de mop. CaluClean F40 Stripper Extra verwijdert de oude polymeerlagen.• Schrob de vloer met een schrobber of schrobmachine met een rode of blauwe pad. Draai de pad tijdig om of vervang deze bij dichtslibben. Voorkom dat de vloer opdroogt tijdens het schrobben. Voeg indien nodig extra water toe om dit te voorkomen.• Schrob de randen, hoeken en andere moeilijk bereikbare plekken grondig met het CALU TTS steelblok met een rode of blauwe pad.• Ga direct naar stap 3.	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• CaluClean dweilmop (art. 702) + CALU TTS dweilmopklem + CALU TTS steel• CALU TTS Verona enkele dweilemmer met pers• Diepstripper: CaluClean F40 Stripper Extra• Schrobmachine: Numatic eenschijfsmachine• Rode of blauwe pad• CALU TTS steelblok + rode of blauwe pad
Stap 3: Vloer droogzuigen, naspoeien en laten drogen <ul style="list-style-type: none">• Gebruik een waterzuiger om de vloer droog te zuigen en losgekomen vuil te verwijderen.• poel de vloer goed na met schoon koud water m.b.v. een eenschijfsmachine met borstel. Resten van de stripper kunnen de hechting van de nieuwe polymeerlaag namelijk negatief beïnvloeden.• Gebruik de waterzuiger om de vloer te drogen.• Neem plinten af met een schone, klamvochtige mop of doek.• Laat de vloer volledig drogen. Dit kan enige tijd duren. Ventileren helpt.	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• Numatic waterzuiger WVD 900• Numatic eenschijfsmachine + borstel• CaluClean microvezeldoek
Stap 4: Aanbrengen van de sealer <ul style="list-style-type: none">• Wrijf de vloer droog m.b.v. een schrobmachine met een rode pad (matternen).• Maak de vloer stofvrij met een stofwisser.• Breng de CaluClean F6 sealer in overlappende banen aan op de vloer met een wasverdeler.• Laat de vloer drogen (loopdroog).	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• Schrobmachine• Rode pad• CALU TTS lamello stofwisdoekhouder + CALU TTS steel + CALU TTS triple-D wisdoeken• CaluClean F6 sealer• Taski wasverdeler + Taski instrijk spons + Taski verdeellap
Stap 5: Aanbrengen van de nieuwe polymeerlagen <ul style="list-style-type: none">• Giet kleine hoeveelheden polymeer, CaluClean F50 zijdeglans of CaluClean F55 hoogglans, op de vloer.• Verdeel het polymeer gelijkmatig in overlappende banen over de vloer met een wasverdeler.• Laat de aangebrachte polymeerlaag circa 30 minuten drogen (loopdroog).• Breng binnen 8 uur op dezelfde manier een tweede en eventueel derde polymeerlaag aan.	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• Vloerpolymeer: CaluClean F50 zijdeglans of CaluClean F55 hoogglans• Taski wasverdeler + Taski instrijk spons + Taski verdeellap
Stap 6: Aanbrengen van de nieuwe polymeerlagen <ul style="list-style-type: none">• Laat de aangebrachte polymeerlagen volledig uitharden voordat de vloer weer belopen wordt. Dit duurt circa 12-24 uur.	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• Afbakenlint: artikel 8694• Brady waarschuwingsbordand 'slipgevaar - natte vloer'
Stap 7: De vloer polijsten (optioneel) <ul style="list-style-type: none">• Voor een intensere zijde- of hoogglansafwerking: polijst de vloer met een high-speedmachine (tot 2000 tpm) of boen de vloer goed op.	Benodigdheden: <ul style="list-style-type: none">• Numatic eenschijfsmachine (high-speed)