

Stappenplan voor het topcoaten van de vloer

Stap 1: Voorbereiding van de gecoate vloer

- Beoordeel of de vloer geschikt is voor topcoaten. Als dit niet het geval is, volg dan het stappenplan voor het intensievere recoaten.
- Maak de ruimte vrij. Dek de uitgang of andere plekken waar het schrobwater niet mag komen af. Plaats een grote mat bij de uitgang om gebruikte materialen op te leggen om vervuiling van andere vloeren te voorkomen.
- Verwijder stickers, lijmresten of dergelijke met een plamuurmes.
- Reinig oppervlakkige vlekken met een vloerreiniger.
- Maak de vloer stofvrij en verwijder los vuil met een stofwisser.

Benodigheden:

- Afdekfolie of absorptiestrips
- CaluPaint plamuurmes
- CALU TTS lamello stofwisdoekhouder + CALU TTS steel + CALU TTS triple-D wisdoeken
- CaluGreen BIO F1 dagelijkse vloerreiniger

Stap 2: De vloer topstrippen

- Breng de verdunde CaluClean F45 hechttingsreiniger aan in overlappende banen met een eenschijfsmachine met een zwarte pad. Laat de oplossing minimaal 5 minuten inwerken en voorkom dat deze opdroogt door de oplossing tijdens de inwerktijd continu in beweging te houden met de eenschijfsmachine. Voeg indien nodig extra water toe om dit te voorkomen. CaluClean F45 maakt de vloer vetvrij en zorgt voor optimale hechting van de nieuwe polymeerlagen.
- Schrob de randen, hoeken en andere moeilijk bereikbare plekken met het CALU TTS steelblok met een zwarte pad.
- Ga direct naar stap 3.

Benodigheden:

- Topstripper: CaluClean F45 Hechttingsreiniger
- Schrobmachine: Numatic eenschijfsmachine
- Zwarte pad
- CALU TTS steelblok + zwarte pad

Stap 3: Vloer droogzuigen, eventueel naspoelen en laten drogen

- Gebruik een waterzuiger om de vloer droog te zuigen en losgekomen vuil te verwijderen.
- Spoel de vloer na met schoon water als deze niet volledig droog is of als er residu achterblijft na het droogzuigen.
- Resten van de topstripper kunnen de hechting van de nieuwe polymeerlaag namelijk negatief beïnvloeden.
- Neem plinten af met een schone, klamvochtige mop of doek.
- Laat de vloer volledig drogen. Dit kan enige tijd duren. Ventileren helpt.

Benodigheden:

- Numatic waterzuiger WVD 900
- CaluClean microvezeldoek

Stap 4: Aanbrengen van de nieuwe polymeerlagen

- Giet kleine hoeveelheden polymeer, CaluClean F50 zijdeglans of CaluClean F55 hoogglans, op de vloer.
- Verdeel het polymeer gelijkmatig in overlappende banen over de vloer met een wasverdeler.
- Laat de aangebrachte polymeerlaag circa 30 minuten drogen (loopdroog).
- Breng binnen 8 uur op dezelfde manier een tweede polymeerlaag aan.

Benodigheden:

- Vloerpolymeer: CaluClean F50 zijdeglans of CaluClean F55 hoogglans
- Taski wasverdeler + Taski instrijkspoon + Taski verdeellap

Stap 5: Laat de polymeerlagen volledig uitharden

- Laat de aangebrachte polymeerlagen volledig uitharden voordat de vloer weer belopen wordt. Dit duurt circa 12 tot 24 uur.

Benodigheden:

- Afbakenlint: artikel 8694
- Brady waarschuwingsbord 'slipgevaar - natte vloer'

Stap 6: De vloer polijsten (optioneel)

- Voor een intensere zijde- of hoogglansafwerking: polijst de vloer met een high-speedmachine (tot 2000 tpm) of boen de vloer goed op.

Benodigheden:

- Numatic eenschijfsmachine (high-speed)